

BLÅSTEKNIK MED SUGRÖR

På Röhsska museet finns en stor samling med glasföremål. Att blåsa glas är en avancerad teknik som är flera tusen år gammal. För att blåsa och forma glas används en glasblåsarpipa, som man blåser in luft i glasmassan med. Här kan du testa en enkel blåsteknik genom att använda sugrör, färg och diskmedel!



Edwin Öhrström, Orrefors glasbruk, 1939, RKM 86-1975



Gör så här:

Håll gärna till utomhus, för det här kan skvätta en del! Blanda akrylfärg och diskmedel i en bunke eller ett glas. Häll i vatten och rör tills blandningen är som mjölk i konsistensen. Stick ner ett sugrör i blandningen. Blås upp ett rejält skum och lägg sedan ett papper över bunken/glaset för att på så vis skapa olika bubbliga mönster.

Testa gärna att använda olika färger! Låt bubblorna torka ordentligt innan du använder din bild.

Du behöver:

diskmedel, akrylfärg, sugrör, lite tjockare papper och en bunke eller ett glas